F2924-D/DS 使用说明书	文档版本	密级
	V1. 0. 0	
	产品名称: F2924-D/DS	共 30 页

F2924-D/DS 使用说明书

此说明书适用于下列型号产品:

型号	产品类别
F2924-D	电力级 DTU
F2924-DS	电力级 DTU(含加密芯片)



客户热线: 400-8838 -199 电话: +86-592-6300320 传真: +86-592-5912735 网址: <u>www.four-faith.com</u> 地址: 厦门集美软件园三期 A06 栋 11 层



文档修订记录

日期	版本	说明	作者
2019-08-13	V1.0.0	初始版本	CPY



著作权声明

本文档所载的所有材料或内容受版权法的保护,所有版权由厦门四信通信科技有限公司 拥有,但注明引用其他方的内容除外。未经四信公司书面许可,任何人不得将本文档上的任 何内容以任何方式进行复制、经销、翻印、连接、传送等任何商业目的的使用,但对于非商 业目的的、个人使用的下载或打印(条件是不得修改,且须保留该材料中的版权说明或其他 所有权的说明)除外。

商标声明



产品外形图



注: 不同型号配件和接口可能存在差异,具体以实物为准。



	=
	ম
н	シン

第一章 产品简介	2
1.1 产品概述	2
1.2产品特点	2
1.3产品规格	3
第二章 安装	6
2.1 概述	6
2.2 开箱	6
2.3 安装与电缆连接	6
2.4 电源说明	9
2.5 指示灯说明	9
第三章 参数设置	.11
3.1 界面说明	.11
3.2 配置选项说明	.12
3.2.1 "本地串口设置"项:	.12
3.2.2 "本地串口2 设置"项:	13
3.2.3 "DTU 工作模式设置"项:	
3.2.4 "GPRS 拨号参数设置"项:	13
3.2.5 "支撑平台相关设置"项:	
3.2.6 "企业网关相关设置"项:	13
3.2.7 "多 IP 数据中心"项:	14
3.2.8 "多连接策略"项:	.14
3.2.9 "其他配置"项:	
3.2.10 "网管半台相关设置"项:	0
3.2.11 "管理员登录设置"项:	14
3.2.12 "ICMP 参数设置"项:	14
3.2.13 "自定义 UDP 帧格式"项:	14
3.3 读写配置	.15
3.4 修改配置	0
第四章 使用说明	.17
4.1 上作模式使用说明	.17
4.1.1 DC 模式	.17
4.1.2 遗传楔式	.17
4.2 连按力式()()用说明	.17
4.2.1 长连按力式	.1/
4.4.2 型连按刀式	.18
4. 5	.18
4.4 现程力级的便用说明	.19



F2924-D/DS DTU 使用说明书

4.5 本地串口升级	
第五章 测试	21
5.1 DC 测试	
5.1.1 DCUDP 模式	21
5.1.2 DCTCP 模式测试	
附录一 常见问题	25

XXX 使用说明书



第一章 产品简介

1.1 产品概述

F2924-D/DS 系列电力级 DTU 是一种物联网无线数据终端,利用 GPRS/WCDMA/EVDO/LTE 网络为用户提供无线数据传输功能。

该产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统 为软件支撑平台,双串口设计,提供 2 路 RS232 及 1 路 RS485 接口,可直接连接串口设备,实 现数据透明传输功能;低功耗设计。支持 GPS 定位(可选)。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业,如智能变电站、智能配电网、智能 电能表、智能交互终端、智能调度、智能家电,智能用电楼宇、智能城市用电网、智能发电 系统,新型储能系统等智能电网。

应用系统拓扑



1.2 产品特点

工业级应用设计

- ◆ 采用高性能工业级无线模块
- ◆ 采用高性能工业级 32 位通信处理器
- ◆ 支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式
- ◆ 采用金属外壳,保护等级 IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
- ◆ 宽电源输入(DC 5~36V)

稳定可靠

- ◆ WDT 看门狗设计,保证系统稳定
- ◆ 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线



- ◆ RS232/RS485 接口内置 15KV ESD 保护和防浪涌保护
- ◆ SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护
- ◆ 电源接口内置反相保护、过流保护和瞬态过压保护
- ◆ 接插件少,具良好抗震性能

标准易用

- ◆ 提供标准 RS232、RS485、以太网接口,可直接连接串口设备、以太网设备
- ◆ 智能型数据终端,上电即进入数据传输状态
- ◆ 提供功能强大的中心管理软件,方便管理设备(可选)
- ◆ 使用方便、灵活,多种工作模式选择
- ◆ 方便的系统配置和维护接口
- ◆ 支持串口升级、远程维护,设备日志导出
- ◆ 嵌入式安装方便,快速固定,方便快捷

功能强大

- ◆ 支持 TCP Server 功能,可同时支持 4 个 TCP 连接(可选)
- ◆ 支持 Modbus RTU/TCP 协议转换(可选)
- ◆ 支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5个数据中心)
- ◆ 支持多中心, 1-5 个中心
- ◆ 支持电力 101/104 协议互转(可选)
- ◆ 内嵌标准 TCP/UDP 协议,支持透明数据传输
- ◆ 支持登录安全认证
- ◆ 支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输
- ◆ 多指示灯,可指示多种系统状态
- ◆ 支持 GPS 定位(可选)
- ◆ 带加密芯片(使用北京智芯微电子专用安全芯片 SC1161Y, SC1161Y 是一款可用于 配电自动化系统中终端侧的安全防护, 且具有普遍安全应用价值的嵌入式数据安全产 品。 该产品具备 SM1、SM2、 SM3 国密算法、 真随机数发生器等多种安全性保护 机制,可有效保证数据传输、存储的机密性和完整性。

1.3 产品规格

无线参数

项目	内容	
F2924-D/DS GPRS 电力级 DTU		
标准及频段	支持 EGSM900/GSM1800MHz 双频,可选 GSM850/900/1800/1900MHz 四频	
	支持 GSM phase 2/2+	
	支持 GPRS class 10,可选 class 12	
理论带宽	85.6Kbps	
发射功率	GSM850/900: <33dBm	
	GSM1800/1900: <30dBm	
接收灵敏度	<-107dBm	





F2924-D/DS WCDMA 电力级 DTU		
标准及频段	支持 DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/1900/2100MHz 三频,可选 850/900/1900/2100MHz	
	四频	
	支持 GSM850/900/1800/1900MHz 四频	

	支持 GPRS/EDGE CLASS 12
理论带宽	DC-HSPA+: 下行速率 42Mpbs, 上行速率 5.76 Mbps
	HSPA+: 下行速率 21Mpbs, 上行速率 5.76 Mbps
	HSDPA: 下行速率 7.2Mbps ,HSUPA: 上行速率 5.76Mbps
	UMTS: 384Kbps
发射功率	<24dBm
接收灵敏度	<-109dBm
F2924-D/DS EVD	O 电力级 DTU
标准及频段	支持 CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz 单频,可选 800/1900MHz 双频,可选 450MHz 单频
	支持 CDMA2000 1X EVDO Rev B 800/1900MHz 单频(可选)
	支持 IS-95 A/B 和 CDMA2000 1xRTT 无线网络
理论带宽	EVDO Rev. A: 下行速率 3.1Mbps, 上行速率 1.8Mbps
	EVDO Rev. B: 下行速率 14.7Mbps, 上行速率 5.4Mbps(可选)
发射功率	<23dBm
接收灵敏度	<-104dBm
F2924-D/DS FDD	LTE 电力级 DTU
标准及频段	支持 LTE FDD 2600/2100/1800/900/800MHz,可选 700/1700/2100MHz
	支持 DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/900/2100MHz 三频,可选 800/850/1900/2100MHz 四
	频
	支持 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz 四频
	支持 GPRS CLASS 10
	支持 EDGE CLASS 12
理论带宽	LTE FDD: 下行速率 100Mbps, 上行速率 50Mbps
	DC-HSPA+: 下行速率 42Mpbs, 上行速率 5.76 Mbps
	HSPA+: 下行速率 21Mpbs, 上行速率 5.76 Mbps
	HSDDA, 下行速率 7 2Mbpc HSUDA, 上行速率 5 76Mbpc

HSDPA:下行速率 7.2Mbps,HSUPA:上行速率 5.76Mbps UMTS: 384Kbps 发射功率 そ23dBm 接收灵敏度

接口类型

项目	内容
串行数据接口	端口数量:3个串口
	串口 1: RS232
	串口 2: RS232
	串口 3: RS485
	串口形式:端子接口
	停止位:1位、2位
	4 / 20

4 / 30



XXX 使用说明书

	校验:无校验、奇校验、偶校验
	波特率: 300~115200bps
天线接口	2 个标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧(2G/3G/4G 天线接口, GPS 接口)
以太网接口	1个10/100M以太网 RJ45 接口
SIM/UIM 卡接口	2个标准翻盖式卡座接口,支持 1.8/3V SIM/UIM 卡
复位键	1个参数复位轻触按键
指示灯	PWR、SYS、LAN、NET、GPS、2G/3G/4G 信号灯

供电

项目	内容
推荐电源	DC 12V/1.5A
工作电压	DC 5~36V

设备功耗

项目	内 容
通信状态	45~90mA@12VDC
待机状态	10~15mA@12VDC

物理特性

项目	内容
外壳	金属外壳,保护等级 IP30
外形尺寸	126mm x 89mm x 30mm (不包括天线和安装件)
重量	约 320g

其它参数

项目	内容
工作温度	-40~+75ºC (-40~+167°F)
储存温度	-40~+85≌C (-40~+185°F)
相对湿度	95%(无凝结)

XXX 使用说明书



第二章 安装

2.1 概述

F2924-D/DS 必须正确安装方可达到设计的功能,通常设备的安装必须在本公司认可合格的工程师指导下进行。

▶ 注意事项: 请不要带电安装此款 DTU。

2.2 开箱

为了安全运输,DTU 通常需要合理的包装,当您开箱时请保管好包装材料,以便日后需 要转运时使用。

DTU 包括下列组成部分:

- ◆ F2924-D/DS 主机 1 个(根据用户订货情况包装)
- ◆ 使用说明书1张
- ◆ 1M 全频段 4G 吸盘天线
- ◆ 1M 端子串口三芯线 2 条
- ◆ 1M 端子 RS485 线 1 条
- ◆ 电源适配器 1 个

注: 天线可能在包装时已装配到主机上,请核对!

2.3 安装与电缆连接

产品尺寸图(单位:mm)







天线及 SIM 卡安装:

天线接口为 SMA 连接头。确保天线头拧紧,以免影响信号质量。

安装或取出 SIM 卡时,按设备上的图标指示方向安装,确保 SIM 卡的金属接触面与插座充分接触,并扣紧。



通信连接电缆(选配):



管脚	定义	说明
1	V+	电源正极
2	V-	电源负极
3	RX0	F2924 的 RS232 接收
4	TX0	F2924 的 RS232 发送
5	GND	信号地
6	RX1	F2924 的 RS232 接收



XXX 使用说明书

7	TX1	F2924 的 RS232 发送
8	GND	信号地



管脚	定义	说明
1	GND	信号地
2	А	RS485 A
3	В	RS485 B

2.4 电源说明

DTU 通常应用于复杂的外部环境。为了适应复杂的应用环境,提高系统的工作稳定性, DTU 采用了先进的电源技术。推荐用户可采用标准配置的 12VDC/1A 电源适配器给 DTU 供 电,也可以直接用直流 5~36V 电源给 DTU 供电。当用户采用外加电源给 DTU 供电时,必 须保证电源的稳定性(纹波小于 300mV,并确保瞬间电压不超过 36V),并保证电源功率 大于 8W 以上。

推荐使用 12VDC/1.5A 电源。

2.5 指示灯说明

DTU 提供 8 个指示灯,如下图从左到右定义:电源、系统灯、LAN 网络灯、GPS 灯、 无线网络灯、2G、3G、4G 指示灯。







指示状态如下:

用于查看系统及连接状态;通过面板指示灯显示,用户可以看系统及连接状态。

指示灯	状态	说明
PWR	亮	设备电源正常
	灭	设备未上电
SYS	慢闪	设备正常运行
	快闪	识别模块
	长亮/灭	系统运行故障
LAN	灭	LAN 接口未连接
	长亮/闪烁	LAN 接口已连接/正在数据通信
GPS	灭	GPS 模块未启动
	长亮/闪烁	GPS 信号弱/GPS 运行正常
NET	灭	网络未连接
	快闪	ppp 拨号中
	长亮/慢闪	网络连接成功/正在数据通信





第三章 参数设置

3.1 界面说明

打开浏览器,利用网线将设备 F2924-D/DS 与电脑的网口相连,将电脑 ip 设置成与设备统一网段。将设备 F2924-D/DS 通上电源,可以利用网口进行系统参数配置。(

	打开浏览器访问设备1p	(默认192.168.1.1) 如下图所示:	
_			

<) → C ŵ	 i [™] [™]		器 … ☆
		F2924网络配置	
用户名 密码 系统登录	admin		
		©Copyright 2018 厦门四信智慧电力科技有限公司.	

输入用户名和密码后点击确定(默认用户名 admin;密码 admin),登录成功后,用户将 拥有相应级别的权限,可以在此权限内对系统参数进行设置,界面显示如下:

F2924网络配置

设备设置	工作方式	GPRS拨号	企业网关	多IP数据中心	其他配置	登录设置	ICMP参数	自定义帧	状态	加密控制	同步时间	恢复出厂设置	重启系统
LAN参	数												
本地IP	1	92.168.1.1											
子网掩码	2	55.255.255.0											
网关	1	92.168.1.1											
终端连接方	式 2	5 •											
终端IP	1	92.168.1.10	终端IF	P和本地IP需要在同	一网段								
终端端口	2	404											
串口1													
波特率	1	15200 •											
数据位	8	•											
停止位	1	•											
校验	1	5 •											
扫描间隔(莺	助) [2]	0 数据范围:	1~100										
数据包响应	超时(秒) □		1~200										
串山顿大小	(字节) 📋		10~1024										
串口2													
波特率	9	600 🔻											
数据位	8	T											
停止位	1	•											
校验	7	5 🔹											





F2924网络配置

设备设置 工作7	方式 GPRS拨	号 企业网关	多IP数据中心	其他配置	登录设置	ICMP参数	自定义帧	状态	加密控制	同步时间	恢复出厂设置	重启系统	
工作方式 上网连接方式 连接支撑平台 连接方式 电话激活 短情激活 本地数据激活 短时形成间隔(分) 控制下我间隔(分) 控制下我间隔(分) 控制、业务统分开 GRS/SMS电路 维护主动连接模式 维护主动连接模式 维护主动演口 配置模式	移动网络 *)图: 5~1440 图: 1~60											
							Copy	right 2019	夏门四信智慧	电力科技有限	公司		

对界面作如下说明:

1、可以在界面的"设备设置"选项选择串口、波特率和校验位等参数。

2、配置之后后可以点击对应配置页面的"保存设置"进行配置信息的下发。另外选择 "重启系统"页面点击"重启"实现设备重启,设置参数生效。

3、界面下端的信息窗口会显示所执行的操作及是否操作成功。

3.2 配置选项说明

以下对于各项配置的配置内容进行说明

3.2.1 "设备设置"项:

本地 IP: 设置设备 IP

子网掩码:设置子网掩码

网关:设置网关

终端连接方式: 否或者 TcpClient、TcpServer、UDP。选择否关闭网口数据传输功能。

TcpClient 2924-D 作为客户端端。选择 TcpServer 2924-D 作为服务端。选择 UDP 2924-D 通过 UDP 协议通讯。

终端 IP: 通过网口与 2924-D 连接的外部终端 IP。

终端端口:通过网口与 2924-D 连接的外部终端端口。

串口波特率:可以选择1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600、115200(bps)

默认 115200

串口数据位:8 位 串口停止位:可以选择1 位、1.5 位、2 位 串口校验位:无校验/奇校验/偶校验 本地串口扫描间隔(100 毫秒):默认为10 即可 数据包响应超时(秒):默认为5 即可



本地串口帧大小(字节):默认为1024,可随意设置,范围:(10~1024)

3.2.2 "工作方式"项:

上网连接方式:移动网络或者串口2、网口。选择移动网络,使用移动网络与平台通信; 选择串口2,使用串口2与平台通信;选择网口,使用网口与平台通信。

连接支撑平台: 是或否 (若此项选择"否"则"支撑平台相关设置"项无效,无需进 行参数设置。一般情况下选择"否",使用 WMMP 协议需要选择"是")。

连接方式:长连接或短连接 ("长连接"方式下,F2X14-D 实时在线,断线自动重连;只 有在"短连接"的方式下,才有电话激活、本地数据激活、定时激活的功能)。

电话激活:打开或关闭电话激活 (一般情况下选择"打开")在短连接模式下,如果有任何电话打进来则 F2924-D/DS 激活开始联网。

短信激活:打开或关闭短信激活,在短连接模式下,如果接收到 DM 或 WMMP 短信则 F2X14-D 激活开始联网。

本地数据激活:打开或关闭本地数据激活 (一般情况下选择"打开")在短连接模式下,如果本地串口有数据则 F2924-D/DS 激活开始联网。

定时激活时间间隔(分): F2924-D/DS 按照这个时间,在进入休眠模式时开始计时,时间 到就

重新联网,实现定时激活功能。范围 0[~]1440。

定时下线时间间隔(分): F2924-D/DS 按照这个时间定时退网重起,这个值为0表示这个时

间无限长(一般情况下填0,范围0[~]60)。 数据流、业务流分开:分开。 注意:在设置"短连接"的状态下,请至少开启一种激活模式

3.2.3 "GPRS 拨号"项:

GPRS 网络拨号号码: 接入移动网络的拨号号码 网络接入点名称 (APN): 接入移动网络时需要提供此项 网络拨号用户名: 拨号接入移动网络时需要提供用户名 网络拨号密码: 拨号接入移动网络时需要提供密码 PPP 层心跳间隔(秒): PPP 层心跳包的时间间隔,输入范围 0~9999 重拨间隔(秒): PPP 断开后重新拨号的间隔,输入范围 0~3600 最大重播次数:连续多次拨号失败后重启系统,输入范围 0~10 网络模式选择:选择网络制式 PPP 认证模式: AUTO 或者 PAP、CHAP 请参考当地 GPRS/CDMA 网络拨号参数规定 短信报警号码(短信数据号码): WMMP 协议需要的短信注册,绑定,报警的号码

3.2.4 "企业网关相关设置"项:

DTU 设备号: 用户设置给 DTU 做标识

企业网关 IP 地址: 需要填写中心端的 IP 地址,端口号,域名(如果 IP 与域名同时填入,以 IP 为准)

企业网关连接方式:可以选择 TCP、UDP、DCTCP、DCUDP





最大允许重发次数:0 (TCP 协议自动重发) 企业网关心跳间隔(分):心跳包的时间间隔,范围1^{~60} DNS IP1:0.0.0.0 或者填入专用域名解析服务器地址 DNS IP2:0.0.0.0 企业网关绑定串口:标准模式下外部终端连接数据口

3.2.5 "多 IP 数据中心"项:

在选择多中心模式的情况下,填写扩展1 企业网关[~]扩展4 企业网关的 IP 地址、端口号及 其连接方式,对于单中心模式此项留空。

注意: 在设置多中心的情况下请将每个中心的 IP 及端口正确填写, 在非多中心情况下请将 非中心的 IP 及端口全部设置为零。

3.2.6 "其他配置"项:

重连最小间隔(秒): TCP 中连接失败重新连接的最小间隔。 重连最大间隔(秒): TCP 中连接失败重新连接的最大间隔。

轮询模式 (Y/N): 多中心模式时,选择多中心连接为轮询模式或并发模式输入"Y"或"y"表示使用轮询模式,其他输入均表示使用并发模式。

TCP 服务/UDP 端口:作为 TCP Server 时监听端口(填0为关闭 TCPServer 功能)。 对于轮询模式,即根据配置中心个数,依次发送,一旦数据发送成功,则不再往下一中 心发送。

对于并发模式,即根据配置中心个数,向所有中心都发一轮数据。

最大登陆次数:默认为10即可。

是否远程 telnet : 默认为否。

是否为调试模式:是或否(选择是,可以通过串口工具看到 F2924-D/DS 的运行日志),此参数配置完成后即时生效。

3.2.7 "管理员登录设置"项:

管理员登陆账号:管理员的名称设置。 管理员登陆密码:管理员的密码设置。 普通用户登陆账号:普通用户的名称设置。 普通用户登录密码:普通用户的密码设置。 网页登陆账号:网页登陆账号设置。 网页登陆密码:网页登陆密码设置。

3.2.8 "ICMP 参数设置"项:

ICMP 探测主机: 检测 PPP 连接是否正常,填写 IP 地址。 ICMP 最大丢包数:连续发送 ICMP 几次后未收到网络数据包则重新拨号。 网络空闲间隔(秒):超过该时间未收到网络数据包后,发送 ICMP 探测包,输入范围 30[~]3600。

3.2.9 "自定义帧"项:

帧类型: ASCII 类型或 HEX 类型, ASCII 类型即使用 ASCII 字符, HEX 类型即使用 HEX 字





符。

登陆帧: 企业网关连接时的登录帧。 登录应答帧: 企业网关连接时的登录应答帧。 心跳帧: 企业网关连接时的心跳帧。 心跳应答帧: 企业网关连接时的心跳应答帧。 退出帧: 企业网关连接时的退出帧。 退出应答帧: 企业网关连接时退出应答帧

3.2.10 "状态"项:

点击查询状态获取设备相关状态信息。

3.2.11 "加密控制"项:

加密类型:不加密或者加密;选择不加密关闭加密功能;选择加密打开加密功能。 加密通道:设置加密模式下连接外部终端的通道。 终端序列号:设置加密模式下的终端序列号。 恢复证书:加密芯片恢复出厂证书。 证书提取:提取加密芯片终端证书。 保存证书:将提取的加密芯片终端证书保存至指定文件夹。

3.2.12 "同步时间"项:

将设备时间同步到 PC 时间。

3.2.13 "恢复出厂设置"项:

将设备恢复出厂设置。

3.2.14 "重启系统"项:

重启设备。

3.3 读写配置

将 F2924-D/DS 上电硬件检测正常并用浏览器登录。点击要设置的选项,即可将设备里面的配置参数读取到配置网页中。

	T1F\]70	GFRag		IE ME V		3211 \$20/A	F"G	天 168	LIEL	BWIXE	
自定义帧	状态	加密控制	同步	时间	恢复	更出厂设置	重启	孫统			
LAN参	数										
LAN参 ^{本地IP}	数 19	92.168.1.1									
LAN参 ^{本地IP} 子网掩码	数 19 25	92.168.1.1)								

Fax: 0592-5912735



下载配置也需硬件检测正常并用浏览器登录,用户点击要设置的选项,待数据显示后设 置好各项参数,点击"保存设置",下载配置成功将在页面显示保存配置成功,如下图所示。 保存成功后需要重启设备,配置生效。

			F2924 We 🗙	+		
(←) → ℃ @	(i) 🔏 192.168.1.1/main.html		··· ☆	± ∥\	🗉 🥱 1	₽ ● =
					>>	□移动版 <mark>书</mark> 签
数据包响应超时(秒)	0 数据范围 1~255					^
串口帧大小(字节)	1024 数据范围: 10~1024					
RS485 波特率 数据位 停止位 校验 扫描间隔(毫秒) 数据包响应超时(秒)	9600 ∨ 8 ∨ 1 ∨ 20 数据范围: 1~100 0 数据范围: 1~255	保存设置成功! 确定				
串口帧大小(字节)	1024 数据范围: 10~1024					
保存设置						
	©Copyright 2019	9 厦门四信智慧电力科技有限	退公司 .			~



第四章 使用说明

F2924系统能使用的前提条件:

1、有正常的供电电源。

2、插入有效的 SIM 卡,支持数据业务。

3、F2924 需在有 GPRS 信号的地方。

4、对 F2924 系统进行正确的参数配置,如系统所要访问数据中心的 IP 地址及端口号,工 作模式等。

F2924 的工作原理: F2924-D/DS 上电后进行 GPRS 拨号,拨号成功获得 IP 后,与数据 中心(给 F2924-D/DS 系统配置的"企业网关"的"IP 地址"和"端口号"所指向的数据 中心)进行注册连接,注册成功后,即可实现下端设备与数据中心的数据传输。

F2924 的作用: F2924 作为下端设备(如 RTU、PLC 等)与数据中心通讯的桥梁,将下端设备发给 F2X14-D 的串口数据封装成网络数据包发送给数据中心,也能将数据中心发来的数据通过串口传送给下端设备。

4.1 工作模式使用说明

4.1.1 DC 模式

当系统工作模式选择 DC 模式时,必须运行专用的 DC 协议主站中心软件,运行此软件, 侦听某一服务端口,系统上电工作后,最终将能实现系统与该中心端口之间的数据通信。

4.1.2 透传模式

透传模式,可在 UDP 或 TCP 方式下进行,对串口数据不进行任何处理双向传输,但可自 定义注册包和心跳包。

4.2 连接方式使用说明

4.2.1 长连接方式

设置 F2924 相关的参数为: 是否连接支撑平台:否 连接方式:长连接 电话激活:打开或者关闭 本地数据激活:打开或者关闭 定时激活时间间隔(分):0 定时下线时间间隔(分):0 在此连接方式下,F2924-D/DS 实时

在此连接方式下,F2924-D/DS 实时在线,如果断线了 F2924-D/DS 会自动拨号重新。F2X14-D 收到串口数据后转发给中心端,如果没有串口数据需要传输,F2924-D/DS 将按照设置的参数定时向中心端发送心跳包,以保持此链路实时通畅。

17 / 30



4.2.2 短连接方式

设置 F2924 相关的参数为: 是否连接支撑平台:否 连接方式:短连接 电话激活:打开或者关闭 短信激活:打开或关闭 本地数据激活:打开或者关闭 定时激活时间间隔(分):0-1440(选择0表示立即激活,即不进入休眠模式) 定时下线时间间隔(分):1[~]60 注意在此连接模式下:此三种激活模式至少必须有一种是打开的。

在此连接方式下,用户可以控制 F2924-D/DS 什么时候联网什么时候断网。比如设置"定时下线时间间隔=5"、"定时激活时间间隔=600"、"电话激活=打开"、"本地数据激活=关闭"则 F2924-D/DS 联网后会在串口没有数据传输 5 分钟后自动下线进入等待激活状态, 在此状态下,你可用通过呼叫使其联网工作,或者是等待 600 分钟后 F2X14-D 会自动联网。 因此用户根据需要随时呼叫 F2924-D/DS 联网工作、或者定时激活 F2924-D/DS 联网工作、 或者设置成下端设备有数据要发时就给 F2924-D/DS 的串口发送数据(任意数据)激活 F2924-D/DS 联网传数据,但是这里要注意,发激活数据包后 F2924-D/DS 需要一定时间(20 秒以内)才能连接到中心,F2924-D/DS 串口缓存大小为 4K 此段时间若发送数据小于 4K 则 这些数据将在连接到中心端后发送,若大于 4K 超出的数据将被丢弃处理。

4.3 查看系统及连接状态

通过系统指示灯,用户可以查看系统当前的工作状态。下表是系统运行时系统各指示灯 所表示的含义,说明如下:

表一	状态灯	说明
1	· / / · · · · · · · · · · · ·	00.71

指示灯	状态	说明		
PWR	亮	设备电源正常		
	灭	设备未上电		
SYS	慢闪	设备正常运行		
	快闪	识别模块		
	长亮/灭	系统运行故障		
LAN	灭	LAN 接口未连接		
	长亮/闪烁	LAN 接口已连接/正在数据通信		
GPS	灭	GPS 模块未启动		
	长亮/闪烁	GPS 信号弱/GPS 运行正常		
NET	灭	网络未连接		
	快闪	ppp 拨号中		
	长亮/慢闪	网络连接成功/正在数据通信		

注: 亮表示常亮, 即至少保持3 秒钟不闪



灭表示常灭,即至少保持3秒钟不闪 慢闪表示闪烁频率大约1次/S 若该中心未打开则默认该中心为正常状态

4.4 远程升级的使用说明

需要远程升级程序请与本公司联系,获取升级的软件版本号以及升级软件所在服务器的 地址。

命令: RMTUPGRADE=aa,b,cc,ip,port,ver

功能:升级程序。需要升级时请与本公司联系。

参数: aa: 表示升级的属性。第一个 a 功能为待扩展功能, 默认为 0。第二个 a 为 0 表示应用程序升级, 1 表示 BOOT 程序升级。

b: 表示升级方式, 0表示 TCP 连接, 1表示 UDP 连接。

cc: 表示窗口数。取值 1-16。值越大升级越快,所以 TCP 建议取值 16, UDP 建 议取值 4(UDP 机制导致取值越大反而越慢)。

ip: 表示需要升级软件所在的服务器 IP 地址。

port: 表示需要升级的软件所在的服务器端口号。

ver: 表示需要升级的软件版本。

例子:

<123456; RMTUPGRADE=00,0,16,120.42.46.98,9991, F2X24-STANDARD-V1-0-1>

命令: STPUPGRADE

功能:取消此次升级。

参数:无。

例子: <123456;STPUPGRADE>

4.5 本地串口升级

1、打开我公司提供的 DTUDowanLoad. exe 多路下载工具,选择我公司提供给您的升级程序文件,使用 RS232 串口线将 F2924-D/DS 与 PC 机相连, F2924-D/DS 不上电。界面如下所示:

🖁 DtuDownload		- 🗆 X
Comm: COM27 Rate: 115200	Load Download	SetTool RunTool
File: E:\develop\workspace\ipmodem\2924-d\wo	orkspace\build\Cust_BeiHengDianQ	\release\STM32F103.
	91 frame	

2、此时给设备上电,将开始进行设备程序升级,如下图所示:

	XX 使用说明书
B DtuDownload	- 🗆 X
Comm: COM27 Rate: 115200 Load Stop SetTool	RunTool
18%	
、当升级程序完成,界面相应处将会显示红色框处字样,如下图所示:	
btuDownload	- 🗆 X
Comm: COM27 Rate: 115200 Load Download SetTool File: E:\develop\workspace\ipmodem\2924-d\workspace\build\Cust_BeiHengDianQi\release\!	Run Tool
91 frame,47 sec	

4、此时关闭下载工具,重启设备即可。



第五章 测试

在这一章节,我们将大概介绍下如何测试 F2924-D/DS 设备是否能正常工作,建议初次 使用 F2924-D/DS 设备的用户,在使用之前先进行测试下。要进行测试必须具备以下三个条件:

1、一台可以上网的电脑,在此电脑上运行测试软件 F2X14D_DC. exe,以侦听某一 TCP/UDP 端 口来进行通信。

2、用 RS232 串口线将设备 F2924-D/DS 与电脑的串口相连接

3、一张已开通的 SIM 卡,支持数据业务

5.1 DC 测试

5.1.1 DCUDP 模式

打开我公司提供的中心测试软件 F2X14D_DC.exe, 打开后出现如下界面:

DTD测试工具		×
诸选择通信协议:		
TCP	UDP	

F2924-D/DS 必需配置在 DCUDP 工作模式下。将终端设备(比如 PLC,在这里我们用电脑模拟)的串口与 F2924-D/DS 的串口相连,设备连接好后,将所需设备都上电。 1、点击 "UDP"进入 DCUDP 模式:

F2X14D (UDP)	×
控制 设置 显示 帮助	
终端登陆号码 移动网内IP地址 移动网内IP端口 登陆时间 终端出口IP地址 终端出口IP端口	
↓ □ 16进制接收 法雇 保存日志 客户端总数:0	
服务开启成功!	
	~
计数清零	
42.32	

2、默认侦听端口是 1203。可以在菜单"设置"->"设置端口"对其进行修改,在窗口填入所要需设置的端口号,点击"确定",如下图所示:

21/30





F2X14D (UDP)		×
控制 设置 显示 帮助		
终端登陆号码 移动网内IP地址 移动	加两内IP端口 登陆时间	终端出口IP地址 终端出口IP端口
端口谈 「 16进制接收 清屏 服务开启成功!	置 请输入端口编号(1000∼65535) 2085	
「16进制发送 「 每隔 0		↓ 秋浦 接收计数:0 计数清零 发送

此时即已经开启新设置端口的侦听服务,如果需关闭服务点击"控制"->"关闭服务"按钮 停止对端口的侦听。如再次开启点击"控制"->"启动服务" 按钮启动对端口的侦听。 3、当设备 F2924-D/DS 与数据中心连接成功时,本地设备号、登陆时间、相应 IP 信息将列 于窗口中,如下图所示:

F2X14D (UDP)		
控制 设置 显示 帮助		
<u> 终端登陆号码</u> 移动网内IP地址 1234 117.136.11.72	移动网内IP端口 登陆时间 5037 2015-04-07 11:02:20	终端出口IP地址 终端出口IP端口 10.99.46.69 1029
□ 16进制接收	保存日志 客户端总数:1	
服务开启成功! 11:02:02 照冬已关闭 11:02:02 端口已设置为2085 11:02:02服务开户成功! 11:02:20 : 客户端1234 上线		
□ 16进制发送 □ 每隔 0	毫 秒自动发送 发送计数:0	─────────────────────────────────────
		计数清零 发送

4、现在就可以测试 F2924-D/DS 与数据中心之间的通信,数据中心接收到的数据将显示在 信息窗口,数据中心发送的数据将被远端设备接收。在这里,我们用的是一台电脑通过串口 与 F2924-D/DS 连接来模拟远端设备(可以用超级终端或其他终端软件,在这里我们用的是 一款串口工具)访问 F2924-D/DS 串口。

在串口工具输入数据,这些数据将通过 F2924-D/DS 发送给数据中心,如下图所示:



F2X14D (UDP)						
控制 设置 显示 帮	助					
终端登陆号码	移动网内IP地址	移动网内IP端口	登陆时间 2015-04-07 11.02.20	终端出口IP地址	终端出口IP端口	
1234	111.130.11.12	9031	2013-04-01 11:02:20	10.99.40.09	1029	
□ 16进制接收	清屏	保存日志	客户端总数: 1			
11:36:29 : 接收到 收到的数据: laaaaa	1234的数据 對	数据长度为28 aaaaaa2				<u>~</u>
11:36:33 : 接收到 收到的数据: laaaaa	1234的数据	双据长度为28 aaaaaa2				
「 16进制发送	「毎隔 0	毫秒自动发	5送 发送计数 : 138	接	收计数: 721	
1234	50		0006		计数	救清零
	_				2	 发送
	1					

可以通过中心端软件给指定的 F2924-D/DS 发数据:

在列表中选择所需发送的设备号,本地设备号将显示在底部相应窗口,然后底部右边框 中输入数据,点击"发送"按钮,数据将通过软件发送出去,如下图所示:

F2	2X14D (UDP)						
控	制设置显示	帮助					
Γ	终端登陆号码	移动网内IP地址	移动网内IP端口	登陆时间	终端出口IP地址	终端出口IP端	
	1234	117.136.11.72	5037	2015-04-07 11:02:20	10.99.46.69	1029	
	□ 16进制接收	清屈	保存日志	客户端总数: 1			
-		18.27					
	11:36:33 : 接收3 收到的数据: 1aaa	到1234的数据 aaaaaaaaaaaaaaaaa	数据长度为28 Jaaaaaaa2				
	11:40:41:向1234 发送的数据,5000	发数据 数据长度	为23				
		发数据 数据长度	为23				
ľ	反达的数据: 5000						
4	□ 16进制发送	「毎隔 0	毫秒自动 发	发送 发送计数: 184	接	(收计数: 721	
							1
	1234		500000000000000000000000000000000000000	CCC6			计数清零
						-	
							友送

中心发送给相应设备的数据,将显示在串口工具中,如下图所示:



👛 串口工具	C≇版 V1.	9 💶 🖂
SCCCCCCCC	cccccccc	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
打开文件		【发送文件】【保存窗口】【清空窗口】 【扩展 】 HEX显示
串口号	СОМЗ 💌	(关闭串口) 改变字体 全屏 关于
波特率	9600 😽	
数据位	8 🗸	□ 定时发送 30000 ms/次 □ 显示"(X到级)站的时间 级站顶间停船间 [ms]: 10 😴
停止位	1 🗸	□ HEX发送 □ 发送新行
校验位	None 🗸	字符串输入框 发送
流控制	None 🔽	11 333333333333333333333333333333333
S:29	R:46	COM3己打开 9600 CTS:False DSR:False CD:False

5.1.2 DCTCP 模式测试

打开 F2X14D_DC.exe 测试工具, 点击 "TCP"进入 TCP 模式:

DTU测试工具	×
请选择通信协议:	
TCP	UDP

这样 F2X14D_DC 软件就工作在 TCP 模式下,此时设备 F2924-D/DS 需配置在 DCTCP 工 作模式下方可进行测试,接下来的测试步骤与 UDP 模式的类似。



附录一 常见问题

问题 1: 电源灯不亮

解决方法: 请检查供电电源是否正常, 极性是否正确;

问题 2:无法设置 F2924-D/DS

解决方法: 请检查串口电缆, 并检查 PC 串口是否正常, 设置软件所选端口是否正确;

问题 3: F2924-D/DS 上电后无法连接远程数据服务器 解决方法:

(1)检查 F2924-D/DS 中参数是否正确;

(2)检查 SIM 卡是否正确插入 F2924-D/DS,确认 SIM 卡未被停机(可通过拨打该卡号 码测试);

(3)如果远程数据服务器在局域网内部,检查防火墙端口映射设置是否正确;

问题 4: F2924-D/DS 连接上服务端数据管理程序,但无法把数据传到现场控制设备 解决方法:

(1) 请检查连接电缆是否正确, TXD、RXD、GND 是否正确, 采用 RS-232 通信时设备是 否使用三线通信方式;

(2) 检查通信参数是否正确,如波特率,校验位等;

问题 4: 无法进行串口升级

解决方法:请检查串口电缆,并检查 PC 串口是否正常,设置软件所选端口是否正确。